Enfin pour compléter l'article de Xavier, de nombreux compte-tours ne fonctionnent plus, pas de panique ils se restaurent facilement: Le rail se démonte en enlevant les petites vis, ensuite je vous conseille de prendre une photo pour repérer le sens du montage des pièces. Nettoyez une à une toutes les pièces en plastique et les numéros en carton avec de l'essence C. Remontez et huilez les pièces en plastique avec du 3 en 1. Normalement le rail re-fonctionnera parfaitement.

